


Außerbetriebnahme von digitalen Funkgeräten



Wichtiger Hinweis: Bevor ein Funkgerät außerhalb der Gemeinde weitergegeben oder verschickt wird, z.B. zu Reparaturen, ist die BOS – Sicherheitskarte zu entnehmen und sicher zu verwahren. Dies gilt auch für die Fahrzeugfunkgeräte, wenn das Fahrzeug in die Werkstatt oder zum Kundendienst gebracht wird! In diesem Fall sind auch alle Handsprechfunkgeräte (HRT) aus dem Fahrzeug zu entnehmen!

Version 1.4	Ersteller	Freigegeben	Seite 1 von Seite 1
09.11.2014	AG 2	12.11.2014	Digitalfunk Hochfranken